

# 計算機システムの基礎(第9回 配布)

## 第7章2節

### コンピュータの性能の推移

- (1)コンピュータの歴史
- (2)コンピュータの性能
- (3)集積回路の進歩
- (4)アーキテクチャ

## 第4章 プロセッサ

- (1)プロセッサの基本機能
- (2)プロセッサの構成回路
- (3)コンピュータアーキテクチャ

## 第5章 メモリアーキテクチャ

担当: 福井大学 大学院工学研究科  
 情報・メディア工学専攻  
 森 眞一郎 (moris@u-fukui.ac.jp)

スライドは、一部のページを除き下記URLでカラー版が入手可能です  
<https://sylph.fuis.u-fukui.ac.jp/~moris/lecture/Complntro/>

# 1. コンピュータの世代

計算する機械



解析機関by Babbage @19世紀 未完成  
 手回し式計算機 @1903 日本製!

電子式



ABC@1939 (真空管でALU単機能)  
 ENIAC@1946 [1800本, 150KW, 30t] (真空管式 プログラム可)

10桁の  
 加算 5400回/s  
 乗算 300回/s

## von Neumann方式



EDSAC@1939 [3000本, 12kW, 20m<sup>2</sup>]  
 (真空管でプログラム内蔵方式)



ETL MarkIII@1956  
 (世界初のTr式。日本製)




Intel 4004@1971 [108KHz]  
 (4bitマイクロプロセッサ)  
 日本のビジコン と Intelが共同開発  
 [設計者は 嶋正利]

# 電卓 から コンピュータへ

## 基本は2項演算

$$Rd \leftarrow Rs1 \text{ OP } Rs2$$



Rs1, Rs2 を 手で入力するか、  
 それとも...

Rd を表示して終わりか、  
 それとも...

# 電卓 から コンピュータへ


## コンピュータの命令の例

命令コード	オペランド1	オペランド2	オペランド3
-------	--------	--------	--------

- 命令コード(OP Code: Operation Code)  
 命令の種類を表す
- N個のオペランド(Operand) (通常 N = 3 or 2 [or 1 or 0])  
 命令が使用するデータを指定する  
 (レジスタや主記憶に格納された変数や定数)

# 電卓 から コンピュータへ

## 基本は2項演算



## 2+3. 集積回路の進歩とコンピュータの世代

### 半導体の微細化技術

#### 「ムーアの法則」

...Gordon Moore@Intelが発表した半導体技術に関する経験則


⇒ 半導体の集積度は Y 年で 2倍になる。

かつて

- DRAMの容量は1.5年で2倍 (3年で4倍) Y=1.5
- マイクロプロセッサのトランジスタ数は 2年で2倍 Y=2



最近では、微細化技術が多くの難題に直面し..... Y⇒3



## 2+3. 集積回路の進歩とコンピュータの世代

### 半導体の微細化技術

プロセッサ名	年	動作周波数	トランジスタ数
4004	1971	108K	2,300
80286	1982	12M	134,000
Pentium	1992	66M	3,100,000
Pentium IV	2000	1.5G	42,000,000
Pentium D	2005	3.4G	230,000,000
Core2 Duo	2006	2.66G	291,000,000
Core i7 2600	2011	3.4G	995,000,000
Core i7 5960X	2014	3.5G	26億

大容量  
キャッシュ  
の影響大

2core/1M

2core/4M

4core/(8+1)M

8core/20M




# コンピュータアーキテクチャとは？ (Computer Architecture)

語源：  
IBM System/360 の開発者であるG.M.Amdahl の定義

## プログラマから見えるコンピュータの論理仕様

• 「見る」レベルを変えると色々なアーキテクチャが定義できる

- OS(レベル)アーキテクチャ
- PMS (Processor-Memory-Switch) (レベル)アーキテクチャ
- 命令セット(レベル)アーキテクチャ
- マイクロアーキテクチャ




# コンピュータアーキテクチャとは？ (Computer Architecture)


## プログラマから見えるコンピュータの論理仕様

コンピュータシステムにおける  
ハードウェアとソフトウェア  
のトレードオフ(適切なバランスの決定)

コンピュータ  
アーキテクチャ設計



## コンピュータの基本構造




コンピュータの基本構成要素

## プロセッサの基本構成と動作原理

### • CPUの基本構造


- 制御装置
  - プログラムカウンタ(PC)
  - 命令レジスタ(IR)
- 演算装置
  - 算術論理演算器(ALU)
  - 四則演算器、論理演算器
  - レジスタ



# プロセッサの基本構成と動作原理

- CPUの命令サイクル
  - 命令フェッチ(IF)
  - 命令デコード(D)
  - オペランドフェッチ(OF)
  - 演算実行(EX)
  - 結果格納(S)


これらの幾つかを1つのサイクルにまとめることもある  
 例) DをIFに含める  
 OFをDに含める  
 SをEXに含める



# プロセッサの基本構成と動作原理

- CPUの命令サイクル
  - **命令フェッチ(IF)**
  - 命令デコード(D)
  - オペランドフェッチ(OF)
  - 演算実行(EX)
  - 結果格納(S)


動作  
 PCが指し示す主記憶上のアドレス(番地)から命令を読みだして、命令レジスタに格納



# プロセッサの基本構成と動作原理

- CPUの命令サイクル
  - 命令フェッチ(IF)
  - **命令デコード(D)**
  - オペランドフェッチ(OF)
  - 演算実行(EX)
  - 結果格納(S)


動作  
 命令レジスタに格納された命令を解析し、  
 ・実行すべき命令の種類、  
 ・オペランドが格納されている  
 主記憶あるいはレジスタのアドレス(番地)を得る



# プロセッサの基本構成と動作原理

- CPUの命令サイクル
  - 命令フェッチ(IF)
  - 命令デコード(D)
  - **オペランドフェッチ(OF)**
  - 演算実行(EX)
  - 結果格納(S)


動作  
 計算に必要な入カオペランドを  
 主記憶あるいはレジスタ上のアドレス(番地)から読みだし、演算器(ALU)へ送る



# プロセッサの基本構成と動作原理

- CPUの命令サイクル
  - 命令フェッチ(IF)
  - 命令デコード(D)
  - オペランドフェッチ(OF)
  - **演算実行(EX)**
  - 結果格納(S)


動作  
与えられた入力オペランドに対して、現在の命令に対応する「演算」を行う。



# プロセッサの基本構成と動作原理

- CPUの命令サイクル
  - 命令フェッチ(IF)
  - 命令デコード(D)
  - オペランドフェッチ(OF)
  - 演算実行(EX)
  - **結果格納(S)**



動作  
演算結果を主記憶あるいはレジスタ上のアドレス(番地)に格納  
(主記憶からの読み出し命令の場合は、主記憶から読みだしたデータを、レジスタに格納)



## [復習]コンピュータアーキテクチャとは？ (Computer Architecture)

### プログラマから見えるコンピュータの論理仕様

コンピュータシステムにおける  
ハードウェアとソフトウェア  
のトレードオフ(適切なバランスの決定)



## 命令セットアーキテクチャ

教科書  
4.1節に  
相当

命令セットが備えるべき基本的な機能

命令コード(OP)の種類と考えてOK

- 演算命令
  - 四則演算、論理演算、シフト演算、など
  - 例えばComet IIでは  
ADD\*, SUB\*, AND, OR,  
XOR, SL\*, SR\* 等
- データ転送命令
  - 主記憶からレジスタへの転送命令「LOAD命令」 LD
  - レジスタから主記憶への転送命令「STORE命令」 ST
- プログラム制御命令
  - 特定のアドレスの命令に分岐する「分岐命令」 JPL, JNZ, JUMP等
  - サブルーチン(関数)を呼び出す「手続き呼び出し命令」 CALL
  - サブルーチンから復帰する「リターン命令」 RET
  - など
- その他の命令
  - 入出力命令、OS呼び出しなどのシステム制御用命令 SVC

## メモリアーキテクチャ

- メモリデバイスの性質
  - 「アクセス速度」と「記憶容量」のトレードオフ
    - 高速なメモリは、容量を大きくできない。
    - 大容量のメモリは、高速動作できない。
- メモリアクセスの性質
  - 「参照の(時間・空間)局所性」
    - あるデータが一度アクセス(読み出し・書き込み)されると
      - そのデータの、**近くのデータ**がアクセスされる確率が高い
        - (空間局所性)
      - そのデータを、**近い将来**再びアクセスする確率が高い
        - (時間局所性)

例えば  
for (k=0;k<N){  
  A[i] = A[i] + B[i][k]\*C[k];  
}

21

## メモリアーキテクチャ


メモリデバイスの性質  
・「アクセス速度」と「記憶容量」のトレードオフ

メモリアクセスの性質  
・「参照の(時間・空間)局所性」



### メモリアーキテクチャの基本方針

これらの性質を利用して  
CPUの近くには高速・小容量のメモリを  
CPUの遠くには低速・大容量のメモリを  
物理的に配置し、アクセス頻度に応じて  
データのおき場所を再配置する。



22